



INSTRUCTIONS POUR CARTOUCHE COMPATIBLE EPSON

MP3062

INSTALLATION

- 1-Retirez la languette plastique jaune.
- 2-Installez la cartouche dans l'imprimante en la pressant fermement.
- 3-Si votre imprimante émet un message recommandant l'utilisation de cartouches epson, ne tenez pas compte du message et cliquez sur continuer.
- 4-Veuillez effectuer une vérification des buses (voir le manuel de l'imprimante pour les instructions) afin d'obtenir des performances optimales.
- 5-Si toutefois le résultat n'était pas satisfaisant, veuillez procéder à un nettoyage de la tête d'impression en suivant les instructions.

UTILISATION

- 1-Si au lancement d'une impression un message apparaît recommandant l'utilisation de cartouches epson, ne tenez pas compte du message et cliquez sur continuer.
- 2-Vous pouvez utiliser votre cartouche jusqu'à l'apparition d'un message vous indiquant que les cartouches d'encre ne sont pas reconnues. Vous ne pourrez alors plus imprimer parce que la cartouche est vide. Il vous faudra donc la remplacer.





INSTRUCTIONS FOR EPSON COMPATIBLE CARTRIDGE

INSTALLATION

- 1-Remove the yellow plastic seal.
- 2-Install the cartridge in the printer pushing it strongly.
- 3-If you receive a printer's message which recommends using epon cartridges, please do not take it into consideration and click on "Yes" to continue.
- 4-Please make a nozzle check (see printer's manual) to ensure a good printing quality.
- 5-If the result is not perfect, please clean the printhead following the printer's instruction.

USE

- 1- If you receive a printer's message which recommends using epon cartridges, please do not take it into consideration and click on "Yes" to continue.
- 2-You can use your cartridge until you receive a message warning that ink cartridges are not recognized. At this stage, you cannot print anymore because the cartridge is empty. You will have to replace it.

